

# NÁVOD K MONTÁŽI

## WIN1610A – sada pro připojení na vodovod pro zvlhčovače PURLINE HA146 a HA147



1. Do nádrže vyvrtejte otvor o průměru 17 mm
2. Přešroubujte napouštěcí ventil
3. Zvlhčovač připojte k vodovodu hadičkou se šroubením G3/8"
4. Max. výšku hladiny vody nastavte podle obrázku



Nastavení výšky hladiny vody v nádrži

